



Afstands-  
bediening  
koppelen



ARRIS VIP 5202

TV-ontvanger

Handleiding



**solcon**

Internet van morgen.  
Sinds 1996.


Koppelen van de afstandsbediening  
(van uw TV ontvanger) en uw TV toestel

pag. 4

Verwijderen van de koppeling tussen uw  
afstandsbediening (van uw TV ontvanger)  
en uw TV toestel

pag. 18

Functies van de afstandsbediening



## Koppelen van de afstandsbediening (van uw TV ontvanger) en uw TV toestel


**Stap 1** Zoek de snelcode voor je TV op uit onderstaande lijst.

### Snelcode lijst

1	Samsung
2	LG
3	Sony
4	Philips
5	Panasonic
6	Loewe
7	Grundig
8	Sharp
9	LTC
0	Hisense






### Staat jouw merk televisie er niet bij?

#### Ga dan naar de stappen voor een ander merk TV

**Stap 2** Druk 5 seconden op de  knop 'Kiezen signaalbron voor TV' en voer gelijktijdig het nummer van de snelcode in totdat het bovenste lampje op de afstandsbediening rood brandt.


**Stap 3** Druk op de  knop 'Vooruit'.

**Stap 4** Druk op de knop 'OK'. Het bovenste lampje op de afstandsbediening gaat nu uit.






**Stap 5** Controleer of de volgende knoppen werken op je TV:  
 'Aan/Uitzetten TV',  'mute',  'volume harder',  'volume zachter' en  'Kiezen signaalbron voor TV'.

### De stappen voor een ander merk TV dan hierboven beschreven

**1.** Zoek uw TV merk-codes op in onderstaande lijst. Bij sommige merken staan meerdere codes weergegeven.

**2.** Druk de  knop 'Kiezen signaalbron voor TV' en knop 'OK' gelijktijdig 5 seconden in totdat het bovenste lampje op de afstandsbediening constant rood brandt.

**3.** Toets de 3 cijfers van de TV merk-code in. Het lampje knippert nu 2 keer en gaat daarna uit. Als het lampje blijft branden, druk dan op de knop 'OK' en herhaal de procedure.

**4.** Controleer of de volgende knoppen werken op je TV:  
 'Aan/Uitzetten TV',  'mute',  'volume harder',  'volume zachter' en  'Kiezen signaalbron voor TV'.

## TV merk-codes

### Merk & Code

<b>MEI</b> 005
<b>DEC</b> 603
<b>ACCENT</b> 005 022
<b>ACCUPHASE</b> 005
<b>ACER</b> 205 589 728
<b>ACTION</b> 005 022 171 200 317
<b>ACURA</b> 005 022
<b>ADCOM</b> 161
<b>ADMIRAL</b> 005 022 045 052 088 186 318 381 477
<b>ADVENTURA</b> 030
<b>ADYSON</b> 005 180 200 324 325 384
<b>AEA</b> 005 030
<b>AEG</b> 030 295 299 309
<b>AGASHI</b> 318 324 325
<b>AGB</b> 180

### Merk & Code

<b>AGEF</b> 186
<b>AIKO</b> 005 022 228 318 322 325
<b>AIM</b> 005 239 309 312
<b>AIWA</b> 340 551 729 730
<b>AKAI</b> 001 005 009 022 079 100 102 117 180 193 197 198 200 228 244 309 312 318 325 328
<b>AKASHI</b> 022
<b>AKIBA</b> 005 197
<b>AKIRA</b> 470
<b>AKITO</b> 005
<b>AKURA</b> 005 009 022 197 318 541
<b>ALARON</b> 324
<b>ALBA</b> 005 009 022 052 092 134 180 194 197 198

### Merk & Code

324 328 366 704
<b>ALBIRAL</b> 135
<b>ALFA</b> 005
<b>ALIEN</b> 005
<b>ALLORGAN</b> 155 180 206 325
<b>ALLSTAR</b> 005
<b>ALTUS</b> 625
<b>AMBASSADOR</b> 030 390
<b>AMERICAN HIGH</b> 317
<b>AMOI</b> 544
<b>AMPLIVISION</b> 092 180 325
<b>AMSTRAD</b> 005 022 058 102 144 199 318
<b>ANAM NATIONAL</b> 005 022 188
<b>ANDERSSON</b> 295

**Merk & Code**

**ANGA** 030 390  
**ANGLO** 022 318  
**ANITECH** 005 022 083  
 197 200 213 318 384  
**ANSONIC** 005 022 052  
 092 205 213 216 AOC 005  
 200 352  
**AR SYSTEM** 005 140 387  
**ARC EN CIEL** 164 165 171  
 196 217 221  
**ARCAM** 180 217 324 325  
**ARCELIK** 625  
**ARCON** 295  
**ARCTIC** 625  
**ARDEM** 005 009  
**ARENA** 005 328  
**ARISTONA** 005 205  
**ARSTIL** 625  
**ART TECH** 005  
**ARTEL** 001  
**ARTHUR-MARTIN** 015 021  
 052  
**ASA** 052 085 108 109 186  
 246 381  
**ASBERG** 005 083 123 213  
**ASORA** 022  
**ASTON** 353  
**ASTRA** 005 022  
**ASTRELL** 414  
**ASUKA** 180 197 318 324  
 325  
**ATD** 239  
**ATLANTIC** 005 155 261  
 324  
**ATORI** 022  
**ATORO** 022  
**AUCHAN** 015 021 052  
**AUDIOSONIC** 005 009

**Merk & Code**

022 092 128 171 180 197  
 216 318 325  
**AUDIOTON** 022 092 180  
 318 325  
**AUDIOVOX** 005  
**AUDIOWORLD** 239  
**AUMARK** 317  
**AUTOVOX** 005 155 180  
 184 186 206 230 325 381  
**AWA** 005 022 202 210  
 299 309 318 325 342  
**AXITRONIC** 412  
**AXXENT** 022  
**AXXON** 009  
**BAIRD** 168 171 309 312 325  
**BANG & OLUFSEN** 155 186  
 381 717  
**BARCO** 052  
**BASIC LINE** 005 022 052  
 197 216 325  
**BASTIDE** 180 325  
**BAUER** 022 102 239 318  
**BAUR** 005 022 032 101  
 102 108 222 225 228 230  
 322  
**BAZIN** 325  
**BBK** 264 265 266 267 355  
 734  
**BEAUMARK** 244 BEC 005  
 180  
**BECRESE** 005 030 108 171  
 193 200  
**BEKO** 005 009 092 107  
 128 168 309 625  
**BELL & HOWELL** 005  
**BELSON** 319  
**BELSTAR** 005  
**BENCHMARK BEAUMARK**

**Merk & Code**

005 022 200 317  
**BENQ** 515  
**BEON** 005 123  
**BERLIN** 625 **BEST** 092  
**BESTAR** 005 021 092 216  
**BESTAR-DAEWOO** 216  
**BEXA** 362  
**BIGSTON** 022  
**BINATONE** 325  
**BLACK DIAMOND** 005  
 295  
**BLACK PANTHER** 213  
**BLACKSTRIPE** 108 193 317  
**BLAUPUNKT** 067 079 100  
 101 102 106 197 198 228 311  
 366  
**BLOMBERG** 625  
**BLOOM** 005  
**BLUE SKY** 005 009 128  
 197 319 541  
**BONDSTEC** 022 184 206  
 325  
**BOSE** 496  
**BPL** 005  
**BRANDT** 109 145 147 158  
 161 164 165 171 196 217 219  
 221  
**BRAUN** 268  
**BRENDSTAR** 022  
**BRINKMANN** 005 123  
**BRIONVEGA** 005 058 186  
 295  
**BRIORRYEGA** 005 381  
**BRITANNIA** 324 325  
**BROCKWOOD** 030 193  
 200 390  
**BROKSONIC** 030 193 200  
**BROTHER** 318

**Merk & Code**

**BRUNS** 186 381  
**BSR** 015 021 052 206 322  
**BTC** 197  
**BUSH** 005 009 022 134  
 180 194 197 198 207 216  
 239 312 318 322 325 328  
 352 385 500 603  
**CAMERON** 005 253 254  
**CAMPLE** 030 193 200 390  
**CANDLE** 200  
**CAPEHART** 005 193 200  
**CAPSONIC** 318  
**CARAD** 005  
**CARENA** 005  
**CARREFOUR** 005 194  
**CARVER** 005 311  
**CASCADE** 005 022  
**CASIO** 005 052 230  
**CATHAY** 005 CCE 005  
 325  
**CELCUS** 328  
**CELLO** 463 467 632  
**CENTURION** 005 474  
**CENTURY** 184 185 186 229  
 381  
**CETOMER** 424  
**CGE** 015 022 052 083 092  
 123 184 185 217  
**CGM** 022 197  
**CGV** 410  
**CHANG HONG** 001 005  
 599 681  
**CIE** 022 102 216  
**CIHAN** 005  
**CIMLINE** 022 198  
**CIRCUIT CITY** 030 193  
 200 390  
**CITIZEN** 005 200 317

**Merk & Code**

**CITY** 022  
**CLAIRTONE** 328  
**CLARIVOX** 005 126 182  
 184 213  
**CLASS HD** 736  
**CLATRONIC** 005 009 021  
 022 083 092 180 184 185  
 197 213 309 318 325  
**CLAYTON** 005 328  
**CME** 047 CMS 324  
**CMS HIGHTEC** 325  
**COBY** 431  
**COLORTYME** 005 317  
**COMGENIUS** 527  
**COMPUTRON** 022  
**CONCORDE** 022  
**CONDOR** 005 022 052  
 092 184 213 318 324  
**CONIC** 005 193 200  
**CONRAC** 133  
**CONRAD** 005  
**CONTEC** 005 022 194 197  
 210 318 324  
**CONTINENTAL EDISON**  
 025 109 145 164 165 171  
 196 217 221  
**CORFUG** 005  
**CORONADO** 200  
**COSMEL** 005 022  
**CRAIG** 005 457  
**CROSLEY** 015 083 184 185  
 186 193 381  
**CROSSWOOD** 005  
**CROWN** 005 009 021 022  
 083 092 128 200 309 310  
 312  
**CRYSTAL** 001 005  
**CS ELECTRONICS** 324

**Merk & Code**

**CTC** 184  
**CTC CLATRONIC** 123  
**CURTIS MATHES** 005 045  
 193 200 317  
**CYBERTRON** 180  
**DAEWOO** 005 009 015  
 022 141 180 200 216 239  
 325  
**DAICHI** 022  
**DAINICHI** 197 324  
**DANSAI** 005 022 194 200  
 312 318 324 325  
**DANTAX** 009 092 128 309  
**DARLING** 452  
**DATSURA** 312 **DAWA** 005  
 022  
**DAYTEK** 239 318  
**DAYTRON** 005 022 108  
 200 216  
**DCE** 005  
**DE GRAAF** 052 079 312  
**DECCA** 005 124 133 180  
 189 210 325  
**DEITRON** 005 216  
**DELTON** 005  
**DENKO** 318  
**DENVER** 005 008 022  
 309 523 541  
**DESMET** 005 022 186  
**DEXP** 001 765  
**DIAMANT** 005  
**DIAMOND** 022 239 318  
 324  
**DIBOSS** 005  
**DICK SMITH** 299 366  
**DIGIHOME** 005 328  
**DIGILINE** 005  
**DIGILOGIC** 005 328

**Merk & Code**

**DIGIMATE** 498  
**DIGISTAR** 513  
**DIGITAL** 001 711  
**DIGITALBOX** 474  
**DIGITOR** 005 236 322  
**DIK** 005  
**DISTAR** 256  
**DIXI** 005 022 186 325  
**DL** 008 603  
**DMTECH** 005 328 623  
**DORIC** 061 230 DSC 299  
**DSE** 001 005 237 241 242 299 42  
**DUAL** 005 022 090 168 180 197 217 230 261 325 328 525  
**DUINAMAI** 355  
**DUMONT** 030 135 180 186 193 200 213 246 325 381  
**DUNAI** 052  
**DURABRAND** 005  
**DUX** 005 205  
**DVICO** 361  
**D-VISION** 005  
**DYNAMIC** 022  
**DYNATECH** 030 180 193 200 390  
**DYNATRON** 005 205  
**DYNEX** 005 250 355 477 600 601 603 604 608 609 610  
**E:MAX** 309  
**EATON** 317  
**ECCO** 239  
**ECR** 193  
**EDISON** 171 328  
**EKSPERTEN VEST** 047  
**ELBE** 005 092 100 182

**Merk & Code**

226 228 229 322 325 328  
**ELBIT** 005  
**ELCIT** 052 184 186 213 381  
**ELECS** 005  
**ELECTRATUNE** 200  
**ELECTRO** 030  
**ELECTRO TECH** 022  
**ELECTROHOME** 030 193 200 390  
**ELECTRON** 001  
**ELECTRONICS** 184 197  
**ELECTRONIKA** 005  
**ELEKTA** 001 005 022 318  
**ELEKTRABREGENZ** 625  
**ELEMENT** 568 726  
**ELENBERG** 250 251 256  
**ELFUNK** 328  
**ELG** 005  
**ELIN** 005 022 079 108 246 324  
**ELITE** 005 193 197 200 317  
**ELMAK** 005  
**ELMAN** 021 135 168 213  
**ELTA** 021 022 318 324  
**EMERSON** 005 009 030 092 186 193 200 322  
**E-MOTION** 366 541  
**ENERGY SISTEM** 233 234  
**ENGEL** 62  
**EON** 193 317  
**EPC** 133 386  
**ERISSON** 547  
**ERRES** 005 205  
**ESC** 005 325  
**ESTELE** 052  
**ETRON** 005 015 022 052 300  
**EUROFEEL** 318 325

**Merk & Code**

**EUROMAN** 005 092 180 318 324 325  
**EUROPA** 005  
**EUROPHON** 005 052 135 180 184 213 325  
**EUROSKY** 005  
**EXCEL** 005  
**EXPERT** 015 021 052 121 155 261  
**EXQUISIT** 005  
**EYE TV** 343  
**F&U** 327 329  
**FAIRTEC** 319  
**FAMILY LIFE** 005  
**FENNER** 022 216  
**FERGUSON** 005 079 125 147 160 161 182 219 328 344  
**FIDELIS** 022  
**FIDELITY** 005 015 021 052 069 318 322 324  
**FILSAI** 022 325  
**FINLANDIA** 015 052 079 145 147 168 312 322  
**FINLUX** 005 009 109 120 128 180 213 246 325 328 673  
**FIRSTLINE** 005 009 022 180 184 206 213 216 229 312 319 322 325  
**FISHER** 018 092 180 186 195 246 312 322 325 381  
**FLAVEL** 625  
**FLINT** 005 318  
**FNR** 213  
**FORMENTI** 005 052 067 180 186 324 381  
**FORTRESS** 045 186 193

**Merk & Code**

200 381  
**FOX** 329 363 637 659 661  
**FRABA** 005 092  
**FRIAC** 005 022 092 213  
**FRONTECH** 021 022 052 180 184 200 230 318 325  
**FUBA** 130  
**FUJI** 005 282  
**FUJICOM** 551  
**FUJITSU** 005 022 030 155 180 193 200 213 261 322 325  
**FUJITSU SIEMENS** 295  
**FUNAI** 005 022 030 193 200 206 318 328  
**FURRION** 551 655  
**FUTRONIC** 239 318  
**FUTURE** 005  
**GALAXIS** 005 052 092 123 196 213 322  
**GALERIA** 022 GBC 015 021 022 052 180 216  
**GE (GENERAL ELECTRIC)** 147 158  
**GÉANT CASINO** 015 021 052  
**GEC** 005 133 180 212 322 325  
**GELOSO** 021 022 052 184 185 197 216  
**GEMSOUND** 022  
**GENERAL** 022 145 171 219  
**GENERAL DELUXE** 449  
**GENERAL TECHNIC** 022  
**GENESIS** 022  
**GENEXXA** 005 022 052 197  
**GIANT** 022 325  
**GITEM** 005 101 147 171

**Merk & Code**

**GM** 022  
**GMG** 022 123  
**GOGEN** 328  
**GOLDHAND** 022 324  
**GOLDSTAR** 005 009 022 088 092 100 101 129 171 180 184 200 206 300 309 317 322 325  
**GOODMANS** 005 009 022 134 147 158 161 180 194 216 237 318 325 328 445 555  
**GORENJE** 005 092 328  
**GPM** 022 197  
**GRADIENTE** 005 310 311  
**GRAETZ** 005 009 015 052 295 322 328  
**GRANADA** 005 027 030 079 111 158 161 180 194 205 312 325  
**GRANDIN** 005 009 021 022 052 121 128 134 140 197 216 222 275 282 283 285 287 288 297  
**GRENADIER** 022  
**GRONIC** 052 213 325  
**GRUNDIG** 005 328 337 625 657  
**GRUNKEL** 295  
**GTT** 022 123  
**GZE UNIMOR** 015  
**HAIER** 001 008 239 244 289 299 318 328 340 348 352 366 456 536 642 721 745 746 747 750  
**HALIFAX** 318 324 325  
**HALLMARK** 030 108 193 200 390  
**HAMBURG** 625

**Merk & Code**

**HAMMERSTEIN** 317 318  
**HAMPTON** 180  
**HANNSPREE** 352 599 738  
**HANSEATIC** 005 009 022 090 092 101 186 206 322 325  
**HANTAREX** 005 022 180 213  
**HANTOR** 005  
**HARLEY DAVIDSON** 030 193 200 212 317 390  
**HARRAD** 030 193 200 390  
**HARVARD** 030 193 200 390  
**HARWOOD** 005 022  
**HAUPPAUGE** 005  
**HCM** 005 022 180 197 318 325  
**HEATHKIT** 005 030  
**HEDZON** 005  
**HEMA** 022 180 325  
**HEMMERMANN** 028 230  
**HIFIVOX** 164 165 171 196 217 221  
**HIGASHI** 324  
**HIGH** 317  
**HIGHLINE** 005 318  
**HILINE** 022  
**HINARI** 005 022 052 194 197 312 318  
**HISAWA** 009 197  
**HISENSE** 001 005 244 312 572 624 712 742 743 745 748 749 751 754 755 758 763 764  
**HIT** 186  
**HITACHI** 005 030 079 108 165 171 182 194 202 209

**Merk & Code**

244 325 328 483  
**HITACHI FUJIAN** 202  
**HITECH** 237  
**HITSU** 022 HKC 551  
**HMV** 186  
**HÖHER** 005 009 295 328  
**HOME ELECTRONICS** 309  
**HORIZONT** 005 263 695  
**HORNYPHONE** 005 205  
**HOSHAI** 197  
**HOT** 712  
**HUANYU** 216 324  
**HUMAX** 330 331  
**HUSPI ELEKTRONIK** 123  
**HYGASHI** 180 324 325  
**HYPER** 022 180 184 206  
324 325  
**HYPERSONIC** 322  
**HYPERVERSION** 395  
**HYPSON** 005 009 022 128  
180 229 318 325  
**HYUNDAI** 239 328 479  
551 561 603  
**IBERIA** 005  
**IBERVISAO** 021  
**ICE** 005 022 180 197 318  
324 325  
**ICOS** 205  
**ICT** 005  
**IYAMA** 676  
**IMA** 030 193 200 390  
**IMPERIAL** 005 083 092  
184 185 322  
**INDIANA** 005  
**INFINITY** 005  
**INFOCUS** 569  
**INGELEN** 009 052 128 322  
**INGERSOLL** 022

**Merk & Code**

**INNO HIT** 005 022 088  
180 197 213 325  
**INNOVA** 005  
**INNOVATION** 005  
**INSIGNIA** 005 250 355  
505 601 603 604 609 610  
**INTER** 575  
**INTERACTIVE** 005 052  
092 171 186 205 221 322  
**INTERBUY** 005 022 184  
318 384  
**INTERDISCOUNT** 005 145  
147 171  
**INTERFUNK** 005 092 171  
184 186 188 189 205 221  
322 381  
**INTERNAL** 005 216  
**INTERNATIONAL** 324  
**INTERVISION** 005 022  
052 092 180 184 197 213  
228 318 325 384  
**IRRADIO** 005 022 083  
088 184 197 206  
**ISIS 328 IST** 005 180 197  
**ISUKAI** 005 197  
**ITC** 021 180 325  
**ITL** 022 **ITS** 005 022 180  
197 318 324  
**ITT NOKIA** 015 021 047  
052 079 108 230 309 312  
322  
**ITV** 005 216 318  
**IZUMI** 722  
**JACSON** 133 383  
**JAY-TECH** 329  
**JBL** 005  
**JCB** 030  
**JEAN** 194

**Merk & Code**

**JEC** 001  
**JETPOINT** 005 317  
**JINLIPIU** 022  
**JMB** 005 216 328  
**JOCEL** 005 008 009 026  
239  
**JOHN LEWIS** 328  
**JULIBEE** 005  
**JUMBOTRONIC** 005  
**JVC** 005 045 188 194 309  
310 328 402 547  
**JWF** 309  
**KAIDO** 021  
**KAISER** 005  
**KAISUI** 005 022 180 197  
324 325  
**KAMBROOK** 145  
**KAMP** 180 324  
**KAPSCH** 047 052 061 155  
261 322  
**KARCHER** 005 009 022  
052 092 213 309 318  
**KATHREIN** 005  
**KAWASHO** 324 KB  
**ARISTOCRAT** 052  
**KENDO** 005 022 058 092  
155 198 213 222 328  
**KENMARK** 356  
**KENNEDY** 052 058 155  
261  
**KENNEX** 005  
**KENWOOD** 200  
**KIC** 325  
**KING** 473 513  
**KINGSLEY** 324  
**KIOTA** 022 300  
**KITON** 005  
**KLH** 030 193 200 390

**Merk & Code**

**KLOSS** 317  
**KNEISSEL** 005 015 090  
092 100 216 229  
**KOBIC** 022  
**KOGAN** 250 342 534 536  
537 538 541 542  
**KOLSTER** 005 213 230  
**KONICHI** 022  
**KÖNIG** 163 164 474  
**KONKA** 005 008 009 197  
250 665  
**KORPEL** 005  
**KÖRTING** 092 186 189 381  
**KOSMOS** 005  
**KOTRON** 318  
**KOYODA** 022  
**KRAKING** 229  
**KREISEN** 456  
**KRIESLER** 205  
**KTV** 030 180 193 200 325  
**KUASHO** 005 200  
**KUBA** 028 052 230  
**KYOSHU** 318  
**KYOTO** 052 324 325  
**L&S ELECTRONIC** 009  
**LAMONT** 180  
**LASAT** 092 **LAVIS** 005  
052 328  
**LEADER** 022  
**LECSON** 005  
**LEGEND** 022  
**LEISURE** 625  
**LENCO** 005 008 022 024  
052 216  
**LENOIR** 022  
**LENSON** 408 430  
**LESA** 184  
**LETV** 552

**Merk & Code**

**LEVIS AUSTRIA** 005  
**LEYCO** 005 206 318  
**LG** 005 208 244 328 741  
744  
**LIESENKÖTTER** 005 205  
**LIFE** 022  
**LIFETEC** 005 009 022 216  
318  
**LINITRON** 193 200  
**LINSAR** 005 328  
**LISTO** 328  
**LLOYD** 022 030 061 193  
200 390 624  
**LLOYD'S** 022 300  
**LOEWE** 005 092 180 186  
190 381 448 771  
**LOGIK** 005 022 210 239  
253 299 300 317 318 402  
516 551 577 634 727  
**LOGIX** 005  
**LOWRY** 405  
**LUMA** 005 022 058 155  
216 261  
**LUMATRON** 005 052 318  
322 325  
**LUX MAY** 005 022  
**LUXOR** 079 088 118 120  
312 325 328  
**LUXOR SALORA** 166  
**LUXOR/SKANTIC** 015  
**LXI** 005 244  
**MACYS** 193 200  
**MADISON** 005  
**MAGNADYNE** 005 015  
022 180 184 185 186 213  
381  
**MAGNAFON** 135 180 213  
324

**Merk & Code**

**MAGNASONIC** 005 022  
200  
**MAGNAVOX** 005 194  
**MAGNUM** 005 009 016  
128  
**MANDOR** 318  
**MANESTH** 005 052 180  
198 318 325  
**MANHATTAN** 005 052  
494  
**MANTA** 679  
**MARANTZ** 005  
**MARCY'S** 193  
**MARELLI** 186 381  
**MARK** 005 009 022 128  
216 324 325  
**MARKS & SPENCER** 467  
632  
**MASCOT** 184  
**MASIMO** 329 768 769  
**MASUDA** 005 022 318  
325  
**MATSUI** 005 009 022 025  
100 102 139 158 180 194  
198 207 210 221 228 230  
312 325 328  
**MATSUSHITA** 188  
**MATSUVIAMA** 008  
**MAVA** 200  
**MAXAM** 022 318  
**MAXDORF** 239 318  
**MAXELL** 022  
**MAXESS** 377  
**MCE** 022  
**MCMICHAEL** 212  
**MEDIASONIC** 005  
**MEDIATOR** 005 205  
**MEDION** 005 009 239 297

**Merk & Code**

328  
**MEGATRON** 244  
**MELECTRONIC** 005 009  
022 108 111 118 168 171 180  
216 228 246 322 325  
**MEMOREX** 022 030 188  
317  
**MEMPHIS** 022  
**MERCURY** 005 022 239  
300 317 318  
**MERRITT** 052 079 322  
**METRONIC** 418  
**METZ** 005 079 093 100  
101 102 186 188 191 228  
297 381 391 392 401  
**MGA** 005 030  
**MICROMAX** 250 547 775  
**MICROMAXX** 005  
**MICROTEK** 239 318  
**MIDLAND** 200  
**MIKOMI** 005 295  
**MINATO** 005  
**MINERVA** 079 100 101 102  
202 228  
**MINOKA** 005 357  
**MITSUBISHI** 005 022 030  
045 186 195 244 312 381  
**MITSURI GENERAL** 052  
**MIVAR** 015 088 090 092  
127 325  
**MONACO** 022  
**MONITOR** 317  
**MORAVA** 005  
**MORGAN'S** 005  
**MOTOROLA** 005 045  
**MTC** 005 092 200 299 317  
322 324 366  
**MTLOGIC** 005 009

**Merk & Code**

**MÜLLER** 637  
**MULTIMEDIA** 389  
**MULTISTANDARD** 213  
**MULTITECH** 005 022 030  
083 092 180 193 200 213  
230 318 325  
**MURPHY** 052 061 246 324  
328 485 491 546  
**MUSIKLAND** 005  
**MYCOM** 244  
**MYRYAD** 005  
**MYSTERY** 299  
**NAD** 005 052 193 244 322  
**NAIKO** 005 309  
**NAKIMURA** 005 216  
**NAMSUNC** 022  
**NAONIS** 015 021 052  
**NAP** 005  
**NATIONAL** 005 027  
**NEC** 008 022 194 210 216  
310 317 325 340 506 733  
**NECKERMANN** 005 032  
038 067 092 101 186 222  
225 230 325 381  
**NEI** 005 052 138 197  
**NEON** 723 724 725  
**NESCO** 184  
**NETSAT** 005  
**NEUFUNK** 005 009 022  
**NEVIR** 328  
**NEW TECH** 005 022 168  
325  
**NEW WORLD** 197  
**NEWSAT** 406  
**NEXT** 328  
**NICAMAGIC** 324  
**NIKAI** 256  
**NIKKAI** 005 022 194 197

**Merk & Code**

200 318 324 325  
**NIKKEI** 009  
**NIKKO** 244  
**NISSAN** 317  
**NOBLEX** 018 022  
**NOBLIKO** 083 135 180 213  
324  
**NOGAMATIC** 164 165 171  
196 217 221  
**NOKIA** 022 079 113 120 171  
197 216 309 312 317 398  
662  
**NOKIA AKAI** 015  
**NONAME** 005 021 245  
382 385  
**NORDIC** 325  
**NORDMENDE** 005 009  
052 147 158 162 164 165  
196 217 219 221 381  
**NORFOLK** 052  
**NORMANDE** 329  
**NORMEREL** 005  
**NOVA** 246  
**NOVABEAM** 005  
**NOVAK** 205  
**NOVATRONIC** 005 022  
216  
**NUCLEONIC** 021  
**NURNBERG** 052 322  
**NU-TEC** 239  
**OCEANIC** 079 118 120 121  
206 312  
**ODEON** 318  
**OK** 001 366 402  
**OKANO** 005 022 092 318  
363 364  
**OKI** 005 328 363 587  
**OLYMPIC** 022

**Merk & Code**

**OMEGA** 239 318  
**ONCEAS** 022  
**ONIDA** 564 776  
**ONN** 328 541  
**ONWA** 180 197 213  
**ONYX** 541  
**OPERA** 005  
**OPTIMUS** 188  
**OPTONICA** 045  
**ORANGE** 737  
**ORAVA** 005 328 366  
**ORBIT** 005  
**ORIENT** 022  
**ORION** 005 009 021 030  
210 213 328 568 773  
**ORLINE** 005  
**ORMOND** 005  
**OSAKI** 005 197 216 318  
325  
**OSIO** 005  
**OSO** 197  
**OSUME** 005 193 194  
**OTAKE** 198  
**OTF** 022  
**OTTO VERSAND** 005 067  
171 180 194 206 322 325  
**PACIFIC** 005 009  
**PACKARD BELL** 453  
**PAEL** 083 324  
**PALLADIUM** 005 009 092  
100 101 102 180 186 225  
228 230 325 381  
**PALSONIC** 005 239 300  
318 325 329 365 366 506  
511  
**PANAMA** 005 022 180 184  
318 324 325  
**PANASHIBA** 022 300

**Merk & Code**

**PANASONIC** 005 027 306  
328 629 759 774  
**PANAVISION** 005  
**PANAVOX** 022  
**PANORAMA** 022  
**PANORAMIC** 171  
**PATHE CINEMA** 015 021  
052 090 092 229 230  
324  
**PATHE MARCONI** 164 165  
171 196 217 221  
**PAUSA** 022  
**PCE/PEC** 030 108 193 200  
317 390  
**PDP** 368  
**PEERLESS** 766 767  
**PENNEY** 200 317  
**PERDIO** 005 052 324  
**PERFEKT** 005  
**PERFORMANCE** 030 193  
**PHILCO** 005 022 052 083  
092 123 184 186 193 381  
**PHILEX** 052  
**PHILHARMONIC** 180 325  
**PHILIPS** 005 208 440 566  
772  
**PHOCUS** 005 009  
**PHOENIX** 005 052 092  
186 324 381  
**PHONOLA** 005 186 205  
324 381  
**PILOT** 005 317  
**PIONEER** 005 092 171 218  
322 562  
**PIXEL** 439  
**PLANTRON** 005 022  
318  
**PLAYSONIC** 009 128 325

**Merk & Code**

**POLAR** 005 721  
**POLAROID** 253 328  
**POLICOM** 052 171 186 213  
221 229 322  
**POPPY** 022  
**PORTLAND** 030 200 216  
**POWERPOINT** 239  
**PRANDONI PRINCE** 015  
021 083 180 184 322  
**PRECISION** 180 325  
**PREMIER** 022 318  
**PRIMA** 022 193 200 202  
317 318 355  
**PRINCESS** 022 239  
**PRINZ** 230 322  
**PROELCO** 005  
**PROFEX** 021 022 052 083  
322  
**PROFI** 022  
**PROFITRONIC** 005 213  
**PROLINE** 005 161 205 295  
328  
**PROSCAN** 317  
**PROSONIC** 005 009 092  
216 324 325 541  
**PROTEC** 005 022 180 184  
**PROTECH** 005 022 052  
213 230 318 325  
**PROTON** 022 200 244  
**PROVISION** 005 009  
**PULSER** 005 022 171 200  
317  
**PVISION** 319  
**PYE** 005 186 205 216 230  
**PYMI** 022  
**QTY1** 015  
**QUADRO** 005 603  
**QUASAR** 022 184 188

**Merk & Code**

**QUELLE** 005 038 085 088  
210 246 261 318 322 325  
**QUESTA** 193 194  
**QUIERO** 225  
**R LINE** 005  
**RADIALVA** 005 052 145  
171  
**RADIO SHACK** 005  
**RADIOLA** 005 205 325  
**RADIOMARELLI** 005 180  
184 186 381  
**RADIONETTE** 021 061  
**RADIOTONE** 005 022 092  
318  
**RADIX** 528  
**RANK** 061  
**RANK ARENA** 194  
**RCA** 045 158 161 317 592  
**REALISTIC** 244  
**RECOR** 005  
**RECTILIGNE** 005  
**RED STAR** 005  
**REDIFFUSION** 061 079 194  
322  
**EFLEX** 005  
**REFLEXION** 329 366  
**REGENTE** 022  
**RELISYS** 253 368 731  
**REOC** 009  
**REVOX** 005 092  
**REX** 015 090 155 184 185  
261 318  
**RFT** 005 015 090 091 092  
186 318 381  
**RHAPSODY** 180 324  
**RICE CLUB** 317  
**RICOH** 005  
**RINEX** 239 318

**Merk & Code**

**R-LINE** 052  
**RMB** 200  
**RM-U301** 222  
**ROADSTAR** 005 009 022  
197 318 345 603  
**ROBOTRON** 186  
**RODEX** 005  
**ROKU TV** 045 572 663  
**ROLSSEN** 720  
**ROSITA** 022  
**ROSNER** 180  
**ROWA** 008 022 239 318  
324 325  
**ROYAL** 022 309  
**ROYAL LUX** 092 158  
**RUBIN** 005  
**RUKOPIR** 005  
**RUNCO** 317  
**SABA** 005 079 109 164 165  
180 186 217 219 221 328  
366 381  
**SACCS** 229  
**SAGEM** 222 270 409  
**SAISHO** 005 022 052 102  
180 198 210 318 325  
**SAIVOD** 005 295  
**SAKAI** 052  
**SAKIO** 022  
**SAKURA** 022 603  
**SALORA** 005 079 088 117  
118 120 148 312 328  
**SALSA** 158  
**SAMBERS** 083 088 135  
180 213  
**SAMPO** 200  
**SAMSUNG** 005 200 244  
270  
**SAMSUX** 200

**Merk & Code**

**SANDRA** 324 325  
**SANELA** 229  
**SANKY** 200  
**SANSUI** 001 005 022 200  
317  
**SANTON** 022  
**SANY** 145  
**SANYO** 005 015 022 090  
092 106 133 195 210 246  
311 325 328 506 616  
**SASO** 171  
**SAVE** 005  
**SBR** 005 205 212  
**SCHAUB LORENZ** 009  
079 216 309 319 328 417  
**SCHNEIDER** 005 009  
016 022 090 168 182 184  
197 205 206 261 322 325  
328 695  
**SCOTLAND** 052  
**SCOTT** 030 193 200 244  
346 390  
**SEDEA** 542  
**SEG** 005 009 022 083 180  
184 194 200 213 318 325  
408  
**SEI** 005 052 186 213 222  
225 230  
**SEIKI** 568  
**SEI-SINUDYNE** 005 030  
058 102 186 198 206 213  
222 225 381  
**SELECO** 005 015 147 154  
155 166 261 318  
**SEMUA** 200  
**SENCOR** 005 732  
**SENCORA** 022  
**SENTRA** 001 015 022 197

**Merk & Code**

230  
**SERINO** 045 324  
**SHARP** 045 328 352  
**SHINTOM** 030  
**SHINTOSHI** 005  
**SHIVAKI** 005 216 244 388  
719  
**SHORAI** 206  
**SHOW** 022 239 318  
**SIAREM** 015 021 052 135  
180 186 213 381  
**SICATEL** 092 121  
**SICE** 015  
**SIEMENS** 005 047 067  
100 101 102 193 200 228  
322  
**SIERA** 005 008 092 205  
**SIGMATEK** 405  
**SIGMAX** 317  
**SIGNATURE** 030  
**SILVA** 005 022 322 324  
**SILVER** 005 052 128 193  
194 197 322  
**SILVERCREST** 005 328  
**SINGER** 005 022 056 121  
135 158 184 185 186 213 381  
**SINODYNE** 005  
**SINOTEC** 239 309  
**SINUDYNE** 005 186 213  
222 225 309 322  
**SKY** 005 244  
**SKYWORTH** 005 622  
**SMARAGD** 025  
**SNYDER** 005  
**SOAIY** 576  
**SOKOL** 261  
**SOLAVOX** 005 015 021  
052 079 322

**Merk & Code**

**SONIC** 375  
**SONIKO** 005  
**SONIQ** 250 364 369 371  
372 374 375 378  
**SONITRON** 092 108 312  
325  
**SONNECLAIR** 005  
**SONOKO** 005 022 180 318  
325  
**SONOLOR** 079 121 222  
225 312  
**SONTEC** 005 022 092  
**SONY** 340  
**SOUND & VISION** 005 197  
213 216  
**SOUNDESIGN** 030 193  
200 244 317 390  
**SOUNDMASTER** 022  
**SOUNDWAVE** 005 128  
**SOYO** 541  
**SPECTRA** 022 216  
**SPECTRICIAN** 005 200  
**SSANGYONG** 022  
**STAKSONIC** 022  
**STANDARD** 005 022 180  
197 216 325 541  
**STAR** 184  
**STAR SAT** 735  
**STARLITE** 005 022 052  
318  
**STARLUX** 022  
**STERN** 015 052 058 090  
155 261 318  
**STRATO** 005 022 318  
**STRONG** 295 547  
**STRVIEW** 422  
**STYLANDIA** 325  
**SUNIC LINE** 005

**Merk & Code**

**SUNKAI** 005 197 198 206  
**SUNNY** 695  
**SUNRISE** 275  
**SUNSTAR** 005 022 318  
**SUNSTECH** 299 328  
**SUNWOOD** 005 022  
**SUPER GENERAL** 256  
**SUPERLA** 324 325  
**SUPERSONIC** 022 239 312  
318  
**SUPERTECH** 005 022 034  
324  
**SUPERVISION** 239 318  
**SUPRA** 001 005 022 216  
244 450  
**SUPREMACY** 193 200  
**SUPREME** 030  
**SUSUMU** 145 158  
**SUTRON** 022  
**SVA** 239 318  
**SVASA** 239 312 318  
**SYC LINE** 022  
**SYDNEY** 180 324 325  
**SYLVANIA** 193  
**SYMPHONIC** 030 193 200  
**SYSLINE** 005  
**SYTONG** 324  
**TANDBERG** 015 052 058  
093 171 322  
**TANDY** 045 052 180 184  
197 325  
**TASHIKO** 052 180 193 194  
212 311 324 325  
**TATUNG** 005 180 210 319  
325 558 560  
**TCL** 005 327 547 548 549  
625 663  
**TCM** 005 009



**Merk & Code**

TD 328  
**TD SYSTEM** 328  
**TEAC** 005 009 022 230  
 239 244 311 318 325  
**TEAK** 022  
**TEC** 005 022 138 158 180  
 184 216 219 261 322 325  
**TECHLINE** 005 295 328  
**TECHNICAL** 005  
**TECHNICS** 005 027 188  
**TECHNIKA** 328 348 366  
 590 704  
**TECHNILAND** 005  
**TECHNISAT** 005 052 133  
 143 673  
**TECHNISSON** 009  
**TECHNOL** 022  
**TECHNOL ACE** 239 318  
 324  
**TECHNOSONIC** 603  
**TECHWOOD** 005 030 295  
 317 328  
**TECNIMAGEN** 009  
**TECNISON** 005 022  
**TECO** 739  
**TEDELEX** 005 008 022  
 239 309 312 325 541  
**TEIRON** 022  
**TEK** 022 239  
**TEKNANT** 005 022  
**TEKNIKA** 030 200 317  
**TEKON** 022 317  
**TELEAVIA** 164 165 171 178  
 196 217 221  
**TELECOR** 005 052 325  
**TELEFAC** 022  
**TELEFUNKEN** 008 030  
 136 158 170 219 239 328

**Merk & Code**

419 603  
**TELEFUSION** 005  
**TELEGAZI** 005 052 318  
**TELEKA** 328  
**TELEMEISTER** 005  
**TELEOPTA** 022  
**TELERENT** 005  
**TELESONIC** 005  
**TELESTAR** 005 022  
**TELETECH** 005 022 184  
 328 408  
**TELETON** 015 052 155 180  
 194 230 261 325  
**TELEVIDEON** 052 324  
**TELEVIEW** 005  
**TELEVISO** 121  
**TELEXA** 213  
**TELIVA** 171  
**TEMPEST** 005 022 318  
**TENNESSEE** 005  
**TENSAI** 005 022 052 108  
 128 129 180 197 206 216  
 246 325  
**TENSON** 022  
**TESLA** 005 009 128 222  
 237 385 671  
**TEVION** 005 009  
**TEXET** 022 180 216 324  
 325  
**THOMAS** 005 022 030 171  
 200 317  
**THOMSON** 005 171 219  
 324 491 547 548 549 707  
**THORN** 001 004 005 030  
 083 101 106 108 109 125  
 133 158 182 195 202 205  
 216 222 225 229  
**THORN FERGUSON** 005

**Merk & Code**

125 158 182 202 229 322  
 716  
**TMK** 244 317  
**TOBO** 022  
**TOKAI** 005 022 052 216  
 325  
**TOKYO** 275 317 324  
**TONGTEL** 008  
**TOP SHOW** 022 239 318  
**TOPLINE** 005  
**TOSHIBA** 001 005 009  
 239 270 328 599 612  
**TOSONIC** 200 317  
**TOTEVISION** 200  
**TOWADA** 021 213 230 325  
**TOYODA** 022 318  
**TRAKTON** 022 318 325  
**TRANS CONTINENTS** 005  
 325  
**TRANSONIC** 005 008 022  
 239 318  
**TRANSTEC** 324  
**TRC** 022 197  
**TREVI** 022  
**TRIAD** 005 022  
**TRIAx** 430 651  
**TRIDENT** 180 325  
**TRILUX** 005  
**TRISTAR** 197 318  
**TRIUMPH** 005 102  
**TRIVISION** 022  
**TVTEXT** 95 005  
**UHER** 005 034 035 092  
 155 216 261  
**ULTRAVOX** 005 015 180  
 184 185 186 213 216 324  
 381  
**UMA** 005 021 061 145 171

**Merk & Code**

**UNIC LINE** 005 230  
**UNIDEN** 005 328 547 592  
**UNIMADE** 413  
**UNIMOR** 005  
**UNITED** 005 008 009 128  
 207 328  
**UNIVERSAL** 009  
**UNIVERSUM** 005 022  
 092 101 108 111 120 134 155  
 171 184 194 210 221 222  
 225 246 270 311 318  
**UNIVOX** 005 021 052 186  
 229  
**UPC** 740  
**UPSTAR** 596 613  
**URANYA** 022  
**UTAX** 052  
**V7 VIDESEVEN** 244  
**VANGUARD** 022 328  
**VDIGI** 592  
**VECO** 022  
**VEGA** 718  
**VEON** 636 637 639  
**VESTEL** 005 328 396 704  
**VEXA** 005 022  
**VICTOR** 310  
**VIDEO SYSTEM** 005  
**VIDEOCON** 001  
**VIDEOLGIC** 324  
**VIDEOLGIQUE** 180 197  
 324 325  
**VIDEOSAT** 184  
**VIDEOTECHNIC** 216 324  
 325  
**VIDEOTON** 005 034 174  
 178  
**VIDIKRON** 213  
**VIDION** 022


**Merk & Code**

**VIDTECH** 194 244  
**VIEWSONIC** 553  
**VISIOLA** 324  
**VISION** 005 022 318 325  
 625  
**VISTAR** 322  
**VISTRON** 563  
**VITYAZ** 005  
**VIVAX** 005 327 541 551  
 603 675 695  
**VIVID** 005  
**VORTEC** 005  
**VOX** 328  
**VOXSON** 005 015 021 052  
 186 244 381  
**VU** 329 624  
**WALKER** 005 328  
**WALKIE** 261  
**WALTHAM** 005 015 034  
 145 171 178 180 325 328  
**WALTON** 005  
**WATSON** 005 022 052 197  
 328  
**WATT RADIO** 015 021 028  
 052 123 135 180 213 230  
 324  
**WEGA** 005 186 193 194 381  
**WEGAVOX** 005 022 123  
 184  
**WELLTECH** 009  
**WELTBlick** 005 325  
**WESTINGHOUSE** 270 340  
**WESTON** 005  
**WHARFEDALE** 005 186  
 239 348  
**WHITE WESTINGHOUSE**  
 005 180 324  
**WILSON** 005

**Merk & Code**

**WINDSOR** 005 328  
**WINSTON** 005 022  
**WINTEL** 009  
**WINTERNITZ** 022  
**WORLD-TECH** 216  
**WORLDVIEW** 005 022  
**XLOGIC** 239  
**XMS** 239  
**XOCECO** 355  
**XORO** 355 363 473 676  
 697 698 700 705 770  
**XRYPTON** 005  
**X-VIEW** 319  
**YAMAHA** 188  
**YAMISHI** 005 325  
**YOKAN** 005  
**YOKO** 005 021 022 092  
 171 180 184 185 197 216 318  
 324  
**YORK** 005 108  
**YORX** 197  
**ZANUSSI** 015 021 155 325  
**ZEHNDER** 408  
**ZENITH** 005 030  
**ZETA** 421

## Verwijderen van de koppeling tussen uw afstandsbediening (van uw TV ontvanger) en uw TV toestel

**Stap 1.** Druk 5 seconden op de  knop 'Kiezen signaalbron voor TV' en druk tegelijk op de 0, totdat het bovenste lampje op de afstandsbediening rood brandt.

**Stap 2.** Druk op de  de knop 'Vooruit'.

**Stap 3.** Druk op de knop 'OK'.

## Heeft u hulp nodig?

Meer informatie over het aansluiten, installeren en gebruik van uw modem en TV-ontvanger leest u in de uitgebreidere handleiding. Deze kunt u downloaden op [www.solcon.nl/handleidingen](http://www.solcon.nl/handleidingen)

## Heeft u vragen?

Dan helpen onze medewerkers u graag verder. U kunt onze technische helpdesk bereiken op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur via **088 - 003 22 22**. U kunt ook een e-mail sturen naar [support@solcon.nl](mailto:support@solcon.nl)

## Social media



[@Solcon](#) > voor nieuws en acties van Solcon



[@Solcon\\_Storing](#) > voor updates over onderhoud en storingen



[facebook.com/solconNL](https://facebook.com/solconNL) > voor nieuws en acties van Solcon



[Whatsapp](#) > 06 - 39 44 04 00

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

februari\_2021



**solcon**

Internet van morgen.  
Sinds 1996.